

**REGOLAMENTO DELEGATO - OFFICER REGULATION - DELEGIERTE  
VERORDNUNG - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ - REGLAMENTO DELEGADO -  
DELEGEREDE FORORDNING - GEDELEGEERDE VERORDENING (EU)  
2015/1186**

**LINEAVZGROUP**

Nome Modello - Model identifier – Modellkennung – Modèle donnée - Identificador del modelo – Modelidentifikation - Typeaanduiding van het model	LVZ006-12	
Classe di efficienza energetica - Energy efficiency class – Energieeffizienzklasse - Classe d'efficacité énergétique – Clase de eficiencia energética – Energieeffektivitetsklasse - Energie-efficiëntieklasse van het model		A+
Potenza termica diretta - Direct heat output - Direkte Wärmeleistung - Puissance thermique directe – Potencia calorífica directa - Direkte varmeydelse - Directe warmteafgifte	kW	10,3
Potenza termica indiretta - Indirect heat output – Indirekte Wärmeleistung - Puissance thermique indirecte - Potencia calorífica indirecta - Indirekte varmeydelse - Indirecte warmteafgifte	kW	-
Indice di efficienza energetica - Energy Efficiency Index - Energieeffizienzindex - L'indice d'efficacité énergétique – Indice de eficiencia energética - Indirekte varmeydelse - Energieefficiëntie-index	%	124,0
Efficienza utile alla potenza termica nominale - Energy efficiency at nominal heat output – Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung – Rendement utile à la puissance thermique nominale – Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal – Virkningsgrad ved nominal varmeydelse - Nuttig rendement bij nominale	%	88,76
Efficienza utile alla potenza termica minima - Energy efficiency at minimum load – Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast – Rendement utile à la charge minimale – Eficiencia energética útil a carga mínima – Virkningsgrad ved mindste varmeydelse - Nuttig rendement bij minimal thermische.	%	94.39

**PRECAUZIONI SPECIFICHE:**

SPECIAL PRECAUTIONS - BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN - PRECAUTIONS PARTICULIERES - PRECAUCIONES ESPECIALES –  
specifikke forholdsregler - specifieke voorzorgsmaatregelen

INSTALLAZIONE: vedi manuale INSTALLATION: see manual - INSTALLATION: siehe Handbuch -  
INSTALLATION: voir manuel - INSTALACIÓN: véase el manual - INSTALLATIE: zie handleiding hoofdstuk -  
MANUTENZIONE: vedi manuale. - MAINTENANCE WORK: see manual. - INSTANDHALTUNG: siehe  
Handbuch. - ENTRETIEN: voir manuel. - MANTENIMIENTO: véase el manual - ONDERHOUD: zie  
handleiding hoofdstuk nummer 12.